

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI

UDÍRNA / SMOKER / ROOKOVEN / FUMOIR

Český překlad původního návodu.

1. Seznam dílů

Č.	Název dílu	Počet
1	tělo udírny	1×
2	boční madlo	2×
3	teploměr	1×
4	skleněné okénko	1×
5	uzavírací západka	1×
6	přední kryt	1×
7	spodní držák / podpěra	1×
8	háčky	3×
9	rošty / mřížky	12×
10	držák / nádoba na udicí materiál	2×
11	odkapávací nádoba	1×
12	záchytná / odkapávací miska	1×
13	rukojeť / madlo	1×

2. Montážní postup

Montáž provádějte podle označení dílů a spojovacího materiálu uvedeného v původním návodu.

Postup montáže

1. Připevněte boční madla k tělu udírny podle označení A a B. Použijte příslušné šrouby a matice.
2. Připevněte přední část / kryt a příslušné spojovací prvky podle montážního schématu.
3. Namontujte rošty, háčky a držáky pro udicí materiál podle jejich číselného označení.
4. Vložte příslušné nádoby a misky do spodní části udírny.

Poznámka: Obrázkové montážní schéma je součástí původního návodu. Tento dokument jej záměrně neobsahuje.

3. Provoz, bezpečnost a údržba

Všeobecné pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod a uschovejte jej pro pozdější použití.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Výrobek není určen pro komerční použití.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně sestavené a zda nejsou poškozené.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.

Bezpečnostní upozornění

- Udírna se během provozu zahřívá. Hrozí nebezpečí popálení.
- Děti a domácí zvířata udržujte v bezpečné vzdálenosti.
- Udírnu používejte pouze venku a zajistěte dostatečné větrání.
- Nikdy nepoužívejte alkohol, benzín ani jiné hořlavé kapaliny k zapalování nebo opětovnému zapalování.
- Používejte pouze vhodné pevné podpalovače.
- Během používání udírnu nepřenášejte.
- Udírnu nepoužívejte za silného větru, deště nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Nedotýkejte se horkých částí holýma rukama.

Zapálení a používání

- Umístěte udírnu na rovný a stabilní povrch.
- Připravte palivo / udicí materiál podle zamýšleného způsobu použití.
- Zapalte palivo vhodným způsobem a nechte udírnu připravit k provozu.
- Potraviny vložte do udírny až po jejím správném rozehrátí.

Údržba

- Po použití nechte udírnu zcela vychladnout.
- Odstraňte zbytky popela, tuku a potravin.
- Čistěte pouze vhodnými prostředky a pomůckami; nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Pravidelně kontrolujte stav spojů a jednotlivých částí.
- Poškozené části před dalším použitím vyměňte nebo opravte.

Technické údaje

Rozměry: 44 × 28 × 80 cm

Hmotnost: cca 12,5 kg

Materiál: ocel