

Akumulátorové nůžky na větve – model 94088

1. Popis jednotlivých částí

- bezpečnostní spínač
- spoušť
- nastavení rozevření čepele
- displej
- lithium-iontový akumulátor

2. Bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod a dodržujte všechny uvedené pokyny. Návod uschovejte pro budoucí použití.

- Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Zařízení nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu ani v blízkosti hořlavých kapalin, plynů či prachu.
- Děti a další osoby udržujte během práce v bezpečné vzdálenosti.
- Zařízení nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, léků či jiných látek, které mohou ovlivnit pozornost.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, zejména ochranné brýle a rukavice.
- Noste pevnou obuv a vhodný pracovní oděv. Vyhněte se volnému oblečení a šperkům, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech.
- Dlouhé vlasy si zajistěte.
- Při práci udržujte stabilní postoj a rovnováhu.
- Zařízení nepřetěžujte a používejte pouze vhodné příslušenství.
- Před seřizováním, čištěním nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.

3. Manipulace s řeznou částí

- Nedotýkejte se čepele, pokud je akumulátor vložený v zařízení.
- Během práce nedávejte ruce do blízkosti řezné oblasti.
- Při manipulaci s čepelí používejte ochranné rukavice.
- Dbejte na to, aby se do řezné části nedostaly cizí předměty.
- Před každým použitím zkontrolujte stav čepele a její upevnění.

4. Bezpečnost na pracovišti

- Udržujte pracovní prostor uklizený a dobře osvětlený.

- Před zahájením práce zkontrolujte, zda je zařízení správně sestavené a zda nejsou poškozené jeho součásti.
- Nepoužívejte zařízení v mokré prostředí ani za deště.
- Zabraňte náhodnému spuštění zařízení.
- Při práci se soustředte a dbejte na bezpečnost osob v okolí.
- Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určeno.

5. Bezpečnost akumulátoru a nabíjení

- Používejte pouze akumulátor a nabíječku určené výrobcem.
- Akumulátor chraňte před vysokými teplotami, ohněm, vodou a vlhkostí.
- Akumulátor nerozebírejte ani neupravujte.
- Poškozený akumulátor nepoužívejte.
- Nabíjení provádějte v suchém a dobře větraném prostoru.
- Během nabíjení akumulátor nezakrývejte.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, akumulátor vyjměte.
- Před uskladněním nechte zařízení vychladnout.

6. Příprava zařízení k použití

Vložení akumulátoru

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.
2. Zasuňte akumulátor do příslušného prostoru.
3. Ujistěte se, že je správně upevněný a zajištěný.
4. Před použitím zkontrolujte, zda zařízení správně funguje.

Zapnutí zařízení

1. Zapněte zařízení pomocí hlavního spínače.
2. Kontrolka na displeji signalizuje zapnutí.
3. Před prvním použitím zkontrolujte funkčnost zařízení.

První použití

1. Zapněte zařízení.
2. Stiskněte spoušť dvakrát za sebou, aby se aktivovala čepel.
3. Zařízení je připraveno k práci.

Ovládání nůžek

- Stisknutím spouště se čepel zavře.

- Uvolněním spouště se čepel otevře.
- Při práci držte zařízení pevně a udržujte ruce mimo řeznou oblast.
- Před odložením zařízení se ujistěte, že je čepel zavřená a zařízení vypnuté.

7. Nastavení rozevření čepel

Zařízení umožňuje nastavení rozevření čepel podle tloušťky řezaných větví. Menší rozevření je vhodné pro tenčí větve, větší rozevření pro silnější větve v rámci povolené řezné kapacity.

Při nastavování dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce a nedotýkejte se čepel.

8. Údržba a ostření čepel

Čištění

- Před čištěním zařízení vypněte a vyjměte akumulátor.
- Odstraňte z čepel zbytky větví, nečistoty a rostlinné šťávy.
- K čištění použijte vhodný čisticí prostředek a měkký hadřík.
- Zařízení neponořujte do vody.
- Nepoužívejte agresivní chemické prostředky, které by mohly poškodit povrch nebo součásti zařízení.

Broušení

1. Vypněte zařízení a vyjměte akumulátor.
2. Očistěte čepel.
3. Pomocí vhodného brusného nástroje nabruste řeznou hranu.
4. Odstraňte zbytky po broušení a čepel očistěte.
5. Před opětovným použitím zkontrolujte její stav.

Mazání a montáž

- Pravidelně mažte čepel vhodným olejem.
- Při výměně nebo demontáži čepel postupujte podle pokynů výrobce.
- Po údržbě zkontrolujte upevnění všech součástí.

9. Skladování

- Před uskladněním zařízení vypněte a vyjměte akumulátor.
- Čepel očistěte a ošetřete vhodným olejem.
- Zařízení skladujte na suchém a bezpečném místě.
- Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Při přepravě zajistěte čepel proti nechtěnému otevření.

10. Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Zařízení se nezapne	Zkontrolujte nabití a správné vložení akumulátoru.
Čepel se neotevívá	Zkontrolujte, zda není zablokována nečistotami nebo větvemi.
Čepel špatně stříhá	Očistěte a nabruste čepel, případně ji vyměňte.
Zařízení se během práce zastaví	Zkontrolujte stav nabití akumulátoru a případné přetížení.
Zařízení vydává neobvyklé zvuky	Přestaňte jej používat a zkontrolujte stav a upevnění součástí.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaný servis.	

11. Technické údaje

Parametr	Hodnota
Typ akumulátoru	lithium-iontový
Kapacita akumulátoru	2 000 mAh
Napětí akumulátoru	21 V
Vstup nabíječky	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Výstup nabíječky	21 V DC, 2 000 mA
Doba nabíjení	přibližně 3–4 hodiny
Doba provozu	přibližně 3–4 hodiny
Maximální průměr stříhu až 30 mm	
Materiál čepele	kov
Materiál rukojeti	plast

12. Obsah balení

- 1× akumulátorové nůžky na větve
- 1× lithium-iontový akumulátor
- 1× nabíječka
- 1× olejníčka
- 1× brusný nástroj
- 1× imbusový klíč
- 1× klíč
- 1× ochranný kryt čepele

13. Důležité upozornění

- Zařízení je určeno k řezání větví a podobnému zahradnímu použití.
- Nepoužívejte jej k řezání kovů ani jiných nevhodných materiálů.
- Dbejte na bezpečnostní pokyny a správnou údržbu.
- Zařízení není určeno pro děti. Při používání dodržujte všechny pokyny týkající se bezpečnosti.