

Stolní organizér s Bluetooth reproduktorem

č. výrobku 149 313 036

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití. Pokud budete výrobek předávat třetí osobě, předejte spolu s ním i tuto příručku – příručka je součástí přístroje.

1.1. Popis výrobku

- ✓ bezdrátové přehrávání hudby, bezdrátové hovory
- ✓ reproduktor série TWS
- ✓ magnetický reproduktor v celém frekvenčním rozsahu, s čistým zvukem a hlubokými basy
- ✓ vestavěná polymero-aluminiová akku s velkou kapacitou
- ✓ inteligentní detekce podpětí a připomenutí nabíjení
- ✓ funkce úspory energie a ochrany životního prostředí (automatické vypnutí po 5 minutách bez připojení)

1.2. Technická data

- popis výrobku: stolní organizér s Bluetooth reproduktorem
- model: RD MINI STONE 2
- verze Bluetooth: 5.0
- přenosová vzdálenost: ≥ 10 m
- vstupní napětí: 5,0 V DC / 500 mA
- výstupní výkon: 3 W
- reproduktor: 36 mm vnitřní, 4 Ohm, 3 W
- frekvenční odezva: 20 Hz – 20kHz
- signálový odstup od šumu: ≥ 75 dB
- velikost: 45 x 45 x 48 mm
- frekvenční pásmo/frekvenční pásma: 2402 – 2480 Mhz
- maximální vysílací výkon: 0,78 dBm

1.3. Popis výrobku



2. Zamýšlené použití

- Výrobek je určen pro soukromé použití – nikoliv pro komerční účely.
- Výrobek používejte výhradně k účelu, k jakému byl určen.
- Zapnutí: Podržte déle zmáčknuté tlačítko ON/OFF, přístroj se po 3 sekundách zapne a bliká provozní ukazatel.
- Spojení Bluetooth: Aktivujte Bluetooth funkci na svém mobilním telefonu a zapněte vyhledávání dostupných Bluetooth přístrojů. Vyberte „WELTBILD SOUND“. Po úspěšném propojení svítí konstantně modrý provozní ukazatel. Zapněte přehrávání hudby na vašem mobilním telefonu, pomalu bliká modrý provozní ukazatel.
- Přehrávání/pauza: Během přehrávání stiskněte tlačítko přepínací (Switch) tlačítko, pokud chcete přehrávání přerušit. Stiskněte tlačítko ještě jedno, pokud chcete v přehrávání pokračovat.
- Příchozí hovor: Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte tlačítko ON/OFF. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko „Switch“.
- Funkce TWS série box: Dva produkty stejného modelu lze po spuštění automaticky spárovat. Poté můžete poslouchat hudbu současně na obou reproduktorech. Dvojitým kliknutím na tlačítko ON/OFF u jednoho ze zařízení spustíte automatické párování a uslyšíte pípnutí.
- Funkce nabíjení: nabíjecí napětí přístroje činí DC 5 V / 500 mA. Ukazatel stavu nabití svítí během procesu nabíjení červeně. Po kompletním nabití svítí ukazatel modře.
- Automatická detekce nízkého napětí: Tento přístroj má funkci automatické detekce nízkého napětí: Pokud napětí klesne pod minimum, budete upozorněni, abyste baterii okamžitě nabili.

3. Bezpečnostní pokyny

- Přístroj neprovozujte v bezprostřední blízkosti topení, jiných zdrojů tepla nebo přímého slunečního záření.
- Neprovozujte přístroj v prostředí, ve kterém není povoleno používat elektronické přístroje.
- Výrobek provozujte pouze za mírných klimatických podmínek.
- Nepoužívejte výrobek mimo výkonové limity uvedené v technických údajích.
- Akku je pevně vestavěná a nemůže být odstraněna. Výrobek tedy zlikvidujte jako celek v souladu s právními předpisy.
- Kabel výrobku neohýbejte ani nemačkejte.
- Nenechte výrobek spadnout a nevystavujte jej silným otřesům.
- Nepokoušejte se sami provádět na výrobku údržbu či je sami opravovat. Jakékoliv údržbové práce přenechte příslušnému odbornému personálu.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození jej dál neprovozujte.
- Děti udržujte výhradně mimo dosah obalového materiálu. Hrozí nebezpečí udušení.
- Buďte ohleduplní. Vysoká hlasitost může rušit nebo ovlivňovat vaše okolí.
- Obalový materiál likvidujte podle místních, platných likvidačních předpisů.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Tím ztratíte veškeré nároky na záruku.
- Tento výrobek nepatří, jako všechny elektrické výrobky, do rukou dětí!
- Při jízdě motorovým vozidlem nebo na sportovním přístroji se nenechte rozptylovat výrobkem a věnujte pozornost dopravní situaci a svému okolí.
- Výrobek nevhazujte do ohně.

- Na baterii/akku neprovádějte žádné změny, nedeformujte ji, nezahřívejte ji a ani ji nerozebírejte.

Varování – akku

- Používejte k nabíjení jen vhodné nabíječky nebo USB přípojky.
- Rozbité nabíječky nebo USB přípojky nepoužívejte a nepokoušejte se je opravit.
- Výrobek nepřebíjejte, ani jej hluboce nevybíjejte.
- Vyhněte se skladování, nabíjení a používání výrobku při extrémních teplotách a při extrémně nízkém tlaku vzduchu (jako například ve velkých výškách).
- Při delším skladování pravidelně (minimálně jednou za rok) výrobek nabíjejte.

4. Montáž, uvedení do provozu

- Zapnutí: Podržte dlouze zmáčknuté tlačítko ON/OFF, přístroj se po 3 sekundách zapne a bliká provozní ukazatel.
- Spojení Bluetooth: Aktivujte Bluetooth funkci na svém mobilním telefonu a zapněte vyhledávání dostupných Bluetooth přístrojů. Vyberte „RD MINI STONE 2“. Po úspěšném propojení svítí konstantně modrý provozní ukazatel. Zapněte přehrávání hudby na vašem mobilním telefonu, pomalu bliká modrý provozní ukazatel.
- Přehrávání/pauza: Během přehrávání stiskněte tlačítko přepínací (Switch) tlačítko, pokud chcete přehrávání přerušit. Stiskněte tlačítko ještě jedno, pokud chcete v přehrávání pokračovat.
- Příchozí hovor: Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte tlačítko ON/OFF. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko „Switch“.
- Funkce TWS série box: Dva produkty stejného modelu lze po spuštění automaticky spárovat. Poté můžete poslouchat hudbu současně na obou reproduktorech. Dvojitým kliknutím na tlačítko ON/OFF u jednoho ze zařízení spustíte automatické párování a uslyšíte pípnutí.
- Funkce nabíjení: nabíjecí napětí přístroje činí DC 5 V / 500 mA. Ukazatel stavu nabití svítí během procesu nabíjení červeně. Po kompletním nabití svítí ukazatel modře.
- Automatická detekce nízkého napětí: Tento přístroj má funkci automatické detekce nízkého napětí: Pokud napětí klesne pod minimum, budete upozorněni, abyste baterii okamžitě nabili.

5. Péče, údržba

Tento výrobek čistěte pouze lehce navlhčeným hadříkem, který nepouští žmolky a nepoužívejte žádné agresivní čističe.

Likvidace

Tento výrobek nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do vhodného recyklačního sběrného dvora. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.

