



Výroba přístroje, který jste zakoupili, vyžadovala těžbu a využití přírodních zdrojů. Může obsahovat látky, které jsou škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Abychom zabránili uvolňování těchto látek do životního prostředí a snížili tlak na přírodní zdroje, naléhavě vás proto žádáme, abyste dodržovali příslušné programy zpětného odběru. Tyto programy zajišťují, že většina materiálů ve vašem přístroji bude na konci jeho životnosti správným způsobem znovu použita nebo recyklována. Tento symbol s přeškrtnutou popelnicí vás vybízí k využívání těchto programů. Další informace o sběru, opětovném použití a o recyklačních programech získáte u místního úřadu odpovědného za nakládání s odpady.



Instalace a návod k použití

Důležité! Přečtěte si nejprve tyto pokyny před tím, než uvedete tento produkt do provozu.

1. Fontánu nainstalujte podle montážního návodu (pokud je to potřeba).
2. Ujistěte se, že je fontána na stabilním, rovném povrchu a je, pokud možno, vyrovnána vodorovně.
3. Hadici na vodu připojte k čerpadlu, jak je zobrazeno v montážním návodu.

4. Postavte čerpadlo do zásobníku na vodu.
5. Zásobník na vodu naplňte čistou vodou a ujistěte se, že čerpadlo je zcela pokryté vodou.
6. Zasuňte zástrčku do zásuvky a počkejte asi 20 sekund, než začne voda nabíhat.
7. Přívod vody je podle vlastního uvážení nastavitelný na čerpadlu posuvným regulátorem nebo otočným knoflíkem. Ujistěte se, aby čerpadlo bylo správně nastaveno tak, aby se zabránilo případnému stříkání vody a tím i chodu čerpadla nasucho.
8. Pro optimální provoz fontány Vám doporučujeme denně prověřovat stav vody a v případě potřeby vodu doplnit. Používejte pouze vodu z vodovodu nebo destilovanou vodu.

POZOR: Dejte pozor na to, aby bylo vždy čerpadlo zcela pokryté vodou. Pokud vydává čerpadlo výraznější hluk, je možné, že není čerpadlo pod vodou. Vždy se ujistěte, že je čerpadlo pořád pod vodou.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Výrobek nestavte na jiné elektrické produkty.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený kabel, zástrčka nebo čerpadlo.
- Výrobek nezakrývejte, pokud je v provozu.
- Nikdy nenechávejte výrobek bez dozoru, pokud jsou v blízkosti děti.
- Ujistěte se, že je výrobek vypnutý před tím, než budete strkat ruce do vody.
- Pro vypnutí výrobku musíte vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Než budete výrobek čistit, provádět na něm údržbu či demontáž, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Čerpadlo nikdy nezvedejte, nikam nezavěšujte ani netahejte za napájecí kabel.
- Vždy tento výrobek vypněte, pokud nebudete delší dobu doma.

DŮLEŽITÉ POKYNY K ÚDRŽBĚ:

- Vodu pravidelně vyměňujte. Používejte pouze vodu z vodovodu či destilovanou vodu.
- Aby se voda udržela čistá a zabránilo se vodnímu kameni, doporučujeme Vám použít čistič fontán od Lumineo.
- Díky odpařování a větru bude hladina vody ve fontáně nižší. Stav vody prověřujte denně a fontánu doplňte, aby se zabránilo běhu čerpadla nasucho.
- V důvodu vápníku ve vodě nebo materiálu, z něhož je fontána vyrobena, může při jejím vytažení na fontáně zůstat bílý povlak. Tyto usazeniny můžete snadno odstranit vlhkým hadříkem.
- V zimním období musíte fontánu vypnout a čerpadlo nebo celý produkt skladovat doma.

TIPY!

Pokud fontána dobře nefunguje, proveďte následující:

- Zkontrolujte, zda je čerpadlo zcela pokryté vodou.
- Ujistěte se, zda není hadice v nějakém místě špatně zalomená.

INTERNAL

- Zkontrolujte, zda není čerpadlo případně znečištěné. V případě potřeby můžete čerpadlo vyčistit kartáčem a vypláchnout vodou.

Tento výrobek je vhodný pro venkovní a vnitřní použití. Všechny relevantní informace prosím uschovejte.