


Akumulátorový ruční mixér SpeedyArt. 6688144

Návod k použití


Zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií a nabíjí se přes USB port. Před prvním použitím baterii plně nabijte. Pro zapnutí a vypnutí použijte tlačítko ON/OFF na horní straně rukojeti.

Použití

1. Vložte metličku do pohonné jednotky až nadoraz.



2. Stiskněte tlačítko ON/OFF.



3. Šlehejte nebo napěňujte požadovanou tekutinu.

4. Po použití zařízení vypněte a metličku opláchněte vodou.

Popis

- USB nabíjecí konektor
- Tlačítko ON/OFF
- Vyměnitelná metlička

Likvidace baterií

Použité baterie a elektrická zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte je na určeném sběrném místě v souladu s místními předpisy.