


MASAZNI PODLOZKA PRO NATAZENI A UVOLNENI

číslo výrobku 493279

Příručka

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.



1. Popis výrobku

- Masážní podložka na krk s funkcí ohřevu.
- Ergonomický design pro úlevu od bolesti.
- Kombinace s funkcí ohřevu podporuje prokrvení a uvolňuje oblast krku.

Technická data

- Provozní napětí: DC 5V, 9W (přes nabíjecí kabel USB)

- Funkce ohřevu: 45 °C

2. Uvedení do provozu / sestavení

Pokud chcete použít funkci ohřevu, řádně připojte USB kabel k power bance, počítači nebo k síťovému adaptéru USB (DC5V, 9 W). Úleva od bolesti krku přijde za pouhých 10 minut.

3. Zamýšlené použití

- Masážní podložka na krk je určena výhradně pro soukromé použití a není vhodná pro komerční účely.
- Masážní podložka není vhodná pro terapeutické nebo lékařské účely.
- Masážní podložka smí být používána pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu na použití.
- Každé jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k osobním nebo věcným škodám.
- Výrobce nebo distributor nepřebírají žádnou odpovědnost za škody, které vznikly nesprávným nebo nevhodným použitím.

4. Bezpečnostní pokyny

Varování:

- Nepoužívejte masážní přístroj, pokud máte nějaké poranění krčních obratlí, hrudníku či ramenou.
- Použití tohoto přístroje nejprve konzultujte se svým lékařem, pokud máte nějaké chronické obtíže.
- Masážní přístroj není vhodný pro těhotné ženy a děti.
- Masážní přístroj není vhodný pro osoby s tělesným omezením.
- Ihned ukončete aplikaci, pokud se vyskytnou bolesti či nevolnost.
- Nepoužívejte masážní přístroj ve spánku.
- Nepoužívejte masážní přístroj jako polštářek.
- Masážní přístroj používejte maximálně 30 minut.
- Ukončete aplikaci při podráždění kůže.
- Při použití masážního přístroje dejte pozor na to, aby byl přístroj stabilní a ležel na pevném povrchu.
- Na masážním přístroji neprovádějte žádné změny nebo opravy.
- Dejte pozor na to, abyste přístroj neprorazili ostrými předměty.
- Přístroj provozujte pouze s takovým napájecím zdrojem, který odpovídá provoznímu napětí.

Pozor:

- Před prvním uvedením do provozu prověřte přístroj na případné škody.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech.
- Ihned odpojte přístroj od zdroje napájení, pokud by byl velmi horký.

Poznámka:

Odpojte napájecí kabel, pokud se přístroj příliš zahřívá.

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší, stejně tak i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s

nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem odpovědné osoby, nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která z používání přístroje vyplývají.

- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento přístroj smí být provozován pouze s předepsaným nízkým napětím SELV.
- Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.



Přečtěte si jednotlivé pokyny dříve, než přístroj použijete.



Do přístroje nezapichujte žádné špendlíky ani jehly.



Není vhodné pro malé děti (0-3 roky).



Nebělte.



Nečistěte chemicky.



Nelze prát.

- Pokud chcete přístroj uskladnit, nechte jej před složením zcela vychladnout.
- Na přístroj nepokládejte předměty, aby se nezohýbal či nezmačkal.
- Udržujte přístroj mimo dosah vody. Nepoužívejte přístroj, pokud je vlhký.
- Pravidelně prověřujte přístroj na případné vady.
- Přístroj nepoužívejte, pokud má viditelné vady.
- Dejte pozor na to, aby malé děti nezapichovaly do přístroj žádné předměty.
- Děti, které jsou mladší 3 let, nesmí přístroj používat, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Nenechte děti si hrát s obalovým materiálem. Během hraní mohou děti omylem uvíznout a udusit se.
- V případě nesprávného použití vraťte výrobek dodavateli.
- Přístroj není určen pro lékařské účely v nemocnicích.
- Přístroj není vhodný pro osoby citlivé na teplo nebo pro jiné citlivé osoby.
- Nesprávné zacházení s přístrojem může vést k poškození topné dečky.
- Přístroj nezapínejte, pokud je zamotaný nebo ohnutý.

5. Rozsah dodávky

1x masážní podložka na krk

1x USB kabel

6. Čištění a péče

- Odpojte USB kabel od přístroje a počkejte, dokud výrobek zcela nevychladne, než jej začnete čistit.
- Varování: Neomývejte přístroj pod tekoucí vodou, neponořujte přístroj do vody ani do jiných kapalin.

- Vnější povrchy přístroje očistěte měkkým, suchým hadříkem.
- Nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla ani ostré čističe.
- Ujistěte se, že je výrobek zcela vychladlý, než jej uskladníte.

Likvidace starých přístrojů

Tento výrobek nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, na to upozorňují.

