

INTERNAL

1 klik = teplá bílá

2 klik = chladná bílá

3 klik = přírodní bílá

4 klik = OFF (vypnuto)



není zahrnuto



při nabíjení svítí
červená kontrolka



jakmile je baterie plně nabitá,
rozsvítí se zelená kontrolka



nastavitelný jas



stiskněte dlouze