

# **LED Fontána Antik**

**č. výrobku 137 308 359**

## **Příručka**

***Tento přístroj smí být provozován pouze s dodaným čerpadlem!***

### **Pokyny**


1. Do kontaktu s vodou smí přijít pouze čerpadlo a elektrický síťový kabel, protože jsou spolu propojeny. Za žádných okolností nesmí do kontaktu s vodou přijít zástrčka nebo jiné části přístroje.
2. Přístroj nezapojujte, pokud jsou nějaké díly výrobku poškozeny nebo nefungují. Nechte přístroj prověřit odborným personálem, v případě potřeby jej nechte opravit.
3. Dejte pozor na to, aby netekla voda podél síťového kabelu směrem k zástrčce.
4. Nenechávejte běžet čerpadlo, pokud není zcela pokryto vodou. Bez dostatečného pokrytí vody bude čerpadlo poškozené. Čerpadlo zcela pokryjte vodou, teprve poté zapojte zástrčku do zásuvky. Na začátku se může stát, že nebude přístroj čerpat žádnou vodu, protože se v čerpadle a v nádobě nachází vzduch. V takovém případě vytáhněte na krátkou chvíli zástrčku ze zásuvky a proces opakujte.
5. Přebytečný kabel složte, aby se předešlo nehodám.
6. Přístroj smí být uveden do provozu pouze dospělou osobou. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
7. Fontánu postavte na voděodolný povrch.
8. Síla čerpadla musí být individuálně nastavena tak, aby bylo čerpáno dostatečné množství vody, ale aby voda nestříkala z vodní nádržky.
9. Přístroj je určen výhradně pro vnitřní použití.

### **Údržba**


- Čerpadlo používejte výhradně s destilovanou vodou, aby se zabránilo usazeninám vodního kamene.
- Údržba přístroje není nutná, pokud se budete řídit pokyny v příručce.
- Pokud se ve větracích otvorech čerpadla nachází zbytky, odpojte čerpadlo od všech zdrojů energie a vypláchněte čerpadlo pod čistou tekoucí vodou.

### **Montáž**

1. Připojte čerpadlo k vodní hadici, ke které se dostanete zadním otvorem.
2. Vložte čerpadlo do zadního otvoru a naplňte fontánu skrz otvor vodou. Dejte prosím pozor na to, aby bylo čerpadlo zcela pokryto vodou, ale aby voda nepřetékala.
3. Zastrčte zástrčku čerpadla do zásuvky.
4. V případě potřeby doplňte vodu tak, aby bylo čerpadlo zcela pokryto vodou i během provozu.



**Minimální hladina voda** (viz bod 4)



## Likvidace starých přístrojů

Tento výrobek nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňují.



## Elektrické a elektronické přístroje

### *Informace pro domácnosti*

Zákon o elektrických a elektronických přístrojích (ElektroG) obsahuje velké množství požadavků na zacházení s elektrickými a elektronickými zařízeními. Ty nejdůležitější jsou shrnuty zde.

### 1. Oddělený sběr starých přístrojů

Elektrické a elektronické přístroje, které se staly odpadem, jsou označovány jako staré přístroje. Majitelé starých přístrojů je musí sbírat odděleně od netříděného komunálního

odpadu. Staré přístroje nepatří do běžného domácího odpadu, ale do speciálních sběrných a návratných míst.

## **2. Baterie, akku a také svítilny**

Majitelé starých přístrojů musí obvykle před odevzdáním na sběrné místo oddělit staré baterie a akumulátory, které nejsou ze starého přístroje vyjmuty, a také lampy, které lze ze starého přístroje vyjmout, aniž by došlo k jeho zničení. To neplatí, pokud jsou stará zařízení připravována k opětovnému použití za účasti orgánu veřejné správy pro nakládání s odpady.

## **3. Možnosti vrácení starých přístrojů**

Majitelé starých přístrojů ze soukromých domácností je mohou bezplatně odevzdat na sběrná místa orgánů veřejné správy odpadů nebo na sběrná místa zřízená výrobcí nebo distributory ve smyslu ElektroG.

Prodejny s prodejní plochou minimálně 400 m<sup>2</sup> pro elektropřístroje a obchody s potravinami s celkovou prodejní plochou minimálně 800 m<sup>2</sup>, které nabízejí elektropřístroje několikrát ročně nebo trvale a nabízejí je na trhu, podléhají povinnosti zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. To platí i pro prodej pomocí komunikačních prostředků na velkou vzdálenost, pokud skladovací a expediční plocha činí minimálně 800 m<sup>2</sup>. Distributoři musí v zásadě zajistit, že budou přijati zpět poskytnutím vhodných možností vrácení v přiměřené vzdálenosti od příslušného koncového uživatele.

Možnost bezplatného vrácení starého přístroje existuje u distributorů, kteří jsou povinni jej odebrat mimo jiné v případě, že je koncovému uživateli určen nový přístroj stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce.

V případě dodání nového zařízení do soukromé domácnosti je možné staré zařízení stejného typu odevzdat i tam k bezplatnému vyzvednutí „přístroje pro přenos tepla“, „zobrazovací přístroje“ nebo „velká zařízení“ (poslední s alespoň jedním vnějším rozměrem více než 50 centimetrů). Koncoví uživatelé jsou při uzavírání kupní smlouvy dotázáni na odpovídající záměr vrácení. Existuje také možnost bezplatného vrácení starých přístrojů, které v jakémkoliv vnějším rozměru nejsou větší než 25 centimetrů, na sběrná místa distributorů bez ohledu na nákup nového přístroje, omezeně na tři staré přístroje na typ přístroje.

## **4. Oznámení o ochraně osobních údajů**

Staré přístroje často obsahují citlivé osobní údaje. To se týká zejména zařízení informačních a telekomunikačních technologií, jako jsou počítače a chytré telefony. Ve vlastním zájmu mějte na paměti, že každý koncový uživatel je odpovědný za vymazání dat na starých zařízeních určených k likvidaci.

## **5. Význam symbolu "přeškrtnutá popelnice"**

Často zobrazovaný symbol přeškrtnuté popelnice na elektrických a elektronických přístrojích poukazuje na to, že každý přístroj na konci své životnosti je nutné dát odděleně od netříděného komunálního odpadu.

