

Přenosný závěsný ventilátor

č. výrobku 141226563


Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupit tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.

Vlastnosti


- 3 nastavitelné rychlosti
- příjemné větrání: buď k zavěšení nebo jako stolní ventilátor
- silný výkon ventilátoru
- ventilátor bez vrtule

Použitelný také jako stolní ventilátor



Obsluha

- **3 rychlosti:** Pro lehké větrání stiskněte tlačítko jednou, pro střední větrání stiskněte tlačítko dvakrát, třikrát stiskněte tlačítko pro silné větrání
- **LED indikátor nabití:** Během procesu nabíjení svítí ukazatel červeně. Jakmile je akku plně nabitá, svítí ukazatel zeleně.
- Plné nabití trvá ca. 4 hodiny.
- Před prvním uvedením do provozu nabijte akku alespoň 2 hodiny.



nabíjecí stanice, LED ukazatel, tlačítko pro nastavení

Likvidace starých přístrojů

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce nebo na obalu, Vás na to upozorňuje.

Elektrické a elektronické přístroje

Informace pro domácnosti

Zákon o elektrických a elektronických přístrojích (ElektroG) obsahuje velké množství požadavků na zacházení s elektrickými a elektronickými zařízeními. Ty nejdůležitější jsou shrnuty zde.

1. Oddělený sběr starých přístrojů

Elektrické a elektronické přístroje, které se staly odpadem, jsou označovány jako staré přístroje. Majitelé starých přístrojů je musí sbírat odděleně od netříděného komunálního odpadu. Staré přístroje nepatří do běžného domácího odpadu, ale do speciálních sběrných a návratných míst.

2. Baterie, akku a také svítilny

Majitelé starých přístrojů musí obvykle před odevzdáním na sběrné místo oddělit staré baterie a akumulátory, které nejsou ze starého přístroje vyjmuty, a také lampy, které lze ze starého přístroje vyjmout, aniž by došlo k jeho zničení. To neplatí, pokud jsou stará zařízení připravována k opětovnému použití za účasti orgánu veřejné správy pro nakládání s odpady.

3. Možnosti vrácení starých přístrojů

Majitelé starých přístrojů ze soukromých domácností je mohou bezplatně odevzdat na sběrná místa orgánů veřejné správy odpadů nebo na sběrná místa zřízená výrobcí nebo distributory ve smyslu ElektroG.

Prodejny s prodejní plochou minimálně 400 m² pro elektropřístroje a obchody s potravinami s celkovou prodejní plochou minimálně 800 m², které nabízejí elektropřístroje několikrát ročně nebo trvale a nabízejí je na trhu, podléhají povinnosti zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. To platí i pro prodej pomocí komunikačních prostředků na velkou vzdálenost, pokud skladovací a expediční plocha činí minimálně 800 m². Distributoři musí v zásadě zajistit, že budou přijati zpět poskytnutím vhodných možností vrácení v přiměřené vzdálenosti od příslušného koncového uživatele.

Možnost bezplatného vrácení starého přístroje existuje u distributorů, kteří jsou povinni jej odebrat mimo jiné v případě, že je koncovému uživateli určen nový přístroj stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce.

V případě dodání nového zařízení do soukromé domácnosti je možné staré zařízení stejného typu odevzdat i tam k bezplatnému vyzvednutí „přístroje pro přenos tepla“, „zobrazovací přístroje“ nebo „velká zařízení“ (poslední s alespoň jedním vnějším rozměrem více než 50 centimetrů). Koncoví uživatelé jsou při uzavírání kupní smlouvy dotázáni na odpovídající záměr vrácení. Existuje také možnost bezplatného vrácení starých přístrojů, které v jakémkoliv vnějším rozměru nejsou větší než 25 centimetrů, na sběrná místa distributorů bez ohledu na nákup nového přístroje, omezeně na tři staré přístroje na typ přístroje.

4. Oznámení o ochraně osobních údajů

Staré přístroje často obsahují citlivé osobní údaje. To se týká zejména zařízení informačních a telekomunikačních technologií, jako jsou počítače a chytré telefony. Ve vlastním zájmu mějte na paměti, že každý koncový uživatel je odpovědný za vymazání dat na starých zařízeních určených k likvidaci.

5. Význam symbolu "přeškrtnutá popelnice"

Často zobrazovaný symbol přeškrtnuté popelnice na elektrických a elektronických přístrojích poukazuje na to, že každý přístroj na konci své životnosti je nutné dát odděleně od netříděného komunálního odpadu.

Informace podle paragrafu 4, odst. 4, elektrický zákon

1. Následující baterie případně akku jsou obsaženy v tomto přístroji:

typ baterie:
1000 mAh

chemický systém:
polymer

2. Informace o bezpečném vyjmutí baterií nebo akumulátorů:

VAROVÁNÍ:

Ujistěte se, že jsou baterie zcela prázdné!

- Prostor pro baterie otvírejte s opatrností.
- Opatrně vyjměte baterie nebo akumulátor.
- Baterie, případně akumulátor a přístroj, mohou být nyní odděleně zlikvidovány.