

Bio ethanolová kamna

Přečtěte si prosím pečlivě všechny bezpečnostní a provozní pokyny před tím, než gelová kamna postavíte a použijete.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro gelová kamna od HOMCOM. Pro tato kamna není vyžadováno žádné zvláštní povolení, nemusí být napojena na komín.

Kamna jsou vyrobena z nerezové oceli a oceli a jsou vybavena obdélníkovými spalovacími komorami a bezpečnostními nádobami, které zabraňují pádu spalovací komory.

Zamýšlené použití:

Bio-ethanolová kamna jsou určena pro vnitřní soukromé použití. Jako topivo je dovolen bio-ethanol nebo palivový gel. Spalování jiných paliv, jako je například benzín nebo líh, je striktně zakázáno. Použití kamen k jinému účelu, než je určeno, může způsobit těžké zranění nebo vypuknutí požáru ve vašem domě. Při nedoržení zamýšleného účelu použití, zaniká jakýkoliv nárok na záruku.

Bezpečnostní rady a varování

Bioethanol jako palivo:

R11: Snadno vznětlivý.

S2: Nesmí se dostat do rukou dětí.

S7: Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

S16: Udržujte jej mimo dosah zdrojů vznícení – nekuřte.

F: Lehce vznětlivý.

S46: Při vdechnutí ihned vyhledejte lékařskou radu a ukažte obal nebo etiketu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Respektujte prosím všechny následující poznámky pro manipulaci a styk s našimi kamny bez komínu. Při dodržení bezpečnostních pokynů, jako je montážní návod a úrvní uvedení do provozu, je provoz kamen z bezpečnostního hlediska bezpečný. Příklad není vhodný jako náhrada vytápění místnosti. Obsahuje skutečný oheň.

Varování před udušením

Plamen v tomto krbu čerpá kyslík potřebný ke spalování z okolního vzduchu. Proto musí být při provozu vždy zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Kamna je možná provozovat v uzavřené místnosti, pokud je místnost velká a dostatečně větraná.

Náhla únava a nesoustředěnost mohou být prvními příznaky nedostatku kyslíku. Kamna bez komínu musí být provozována výhradně s hořlavým gelem nebo bioalkoholem. Mějte prosím na paměti, že existuje také méně kvalitní palivo. Používejte jen vysoce kvalitní hořlavé látky od 96%.

V žádném případě nesmí být páleny jiné látky.

Nebezpečí, minimální vzdálenost

Mějte na vědomí, že jsou kamna provozována s otevřeným plamenem. Dejte tedy pozor na to, aby se děti a zvířata pohybovaly v dostatečné vzdálenosti od kamen. V každém případě je jistý odstup od plamene alespoň 0,5 m.

Varování



- Tato gelová kamna jsou jen pro vnitřní použití. Nesmí být použita v obytných přívěsech, na lodích nebo ve vozidlech.
- Kamna nejsou určena k vytápění místností.
- Ujistěte se, že máte v blízkosti kamen hasicí přístroj. Oheň nesmí být v žádném případě hašena vodou!
- Ujistěte se, že se v okruhu alespoň 1 metru od kamen nenachází žádné hořlavé předměty, jako například závěsy nebo nábytek. Toto platí obzvláště pro hořlavou látku bioalkohol.
- Ujistěte se, že nebudou kamna provozována bez dozoru.
- Kamna nesmí být osluhována dětmi, osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami pod vlivem alkoholu či léků.
- Dejte pozor, aby se v blízkosti kamen nenacházely děti nebo domácí zvířata.
- Na kamna nesmí být pokládány hořlavé předměty.
- Kamna nesmí být zakrývána, nevěste na kamna žádné oblečení.
- Kamna se mohou používat pouze s hořlavým gelem nebo bioethanolem. Jiné hořlavé látky, jako například benzín či alkohol, jsou striktně zakázány!
- Dbejte také na dostatečné větrání místnosti, ve které jsou kamna provozována. Nedoporučujeme umísťovat kamna do koupelen nebo ložnic. Pokud postavíte kamna do místnosti menší než 20m², musíte se ujistit, že jsou během provozu otevřena okna nebo dveře.
- Ujistěte se, že jsou kamna buď v dobré a bezpečné poloze, nebo jsou správně namontována na pevnou stěnu, aby se nepřevrátila.
- Spalovací komora krbu musí být instalována vodorovně.
- Do ještě hořícího ohně v kamnech se nikdy nesmí přilévat biolíh nebo palivový gel.
- Dejte pozor na to, aby se mezi uhašením ohně a doplněním palivové jednotky hořlavým gelem nebo biolíhem počkalo alespoň 15 minut, aby se zabránilo samovolnému vznícení paliva při kontaktu s ohřátými součástmi.
- Během procesu plnění byste neměli kouřit, jíst ani pít.
- Při podpalování dejte pozor na vaše vlasy a hořlavé textilie.
- Při doplňování paliva se nesmí nic rozlít. Pokud se to přesto stane, vše prosím důkladně otřete a počkejte, dokud se neodpaří zbytek (neutřený) rozlitého paliva. Kamna neuvádějte do provozu, dokud rozlité látky zcela neuschnou.
- Oheň uhasete podle příručky hasicími prostředky.
- Ohniště smí být podpaleno výhradně v usazeném stavu.
- Kamna nesmí být provozována bez bezpečnostní nádoby.


- Na kamnech nesmí být prováděny žádné změny, obzvláště na spalovací komoře.
- Vyhněte se průvanu, obzvláště v protoru u plamene. Průvan plamen rozfouká. Vyhněte se proto foukání, fénům atd.
- Bioalkohol smí být skladován výhradně v uzavřených a pro to určených nádobách. Palivo skladujte v chladu, mimo otevřený oheň a silných zdrojů tepla, stejně tak jej chraňte před přímým slunečním světlem.
- Nikdy neskladujte hořlavé kapaliny nebo plyn v blízkosti kamen.
- Ihned vyhledejte lékaře, pokud se zraníte. Popáleniny si nikdy neošetřujte sami!

Sestavení a nastavení gelových kamen

Gelová kamna musí být postavena na pevný povrch, který není z hořlavého materiálu.

Montáž na zeď:

- Ujistěte se, že použité hmoždinky jsou vhodné na zeď.
- Ubezpečte se, že vzadu za kamny se nenachází zásuvka nebo není položený síťový kabel.



První uvedení do provozu

Plnění ohniště:

- Ujistěte se, že jsou pravoúhlá ohniště v bezpečnostní nádobě.
- Palivo (hořlavý gel nebo bioethanol) naplňte do ohniště tak, dokud není ze 2/3 naplněno.
- Pokud jste palivo rozlili, musíte jej dobře otřít a počkat, dokud zbytky neuschnou, aby se nevznítil oheň mimo kamna.
- **UPOZORNĚNÍ:** Rozlité palivo může vytvořit fleky na podlaze.
- **POZOR:** Palivo by mělo být skladováno alespoň 1 metr od kamen. Nestavte nádoby před kamna.
- Pokud oheň nehoří, opakujte podpalovací proces, dokud nevznikne rovnoměrný plamen.
- Palivo bude prvních 15 minut hořet slabě. Mějte trochu trpělivosti, dokud se nedosáhne optimální teploty a velikosti plamenu.

Doplnění ohniště:

- Pokud oheň dohoří, opatrně prověřte, zda vyhořelo celé palivo.

- **VAROVÁNÍ:** Nikdy nedoplňujte ohniště, pokud oheň ještě hoří. Poté, co je oheň vyhaslý, musíte alespoň 20 minut počkat, dokud ohniště nevychladne. Teprve poté můžete opět doplnit palivo – viz bod: Plnění ohniště.

Uhašení plamene:

- K udušení plamene prosím použijte uzávěry, pokud chcete krb dostat mimo provoz. Nikdy se nepokoušejte plameny uhasit. To jen dále rozdmýchá plameny.

POZOR: Nikdy nehaste oheň vodou!

- Nechte, pokud je to možné, kompletně vyhořet palivo. Tím se zabrání tomu, aby v ohništi zůstaly zbytky, které by mohly při příštím zapálení ohně uvolňovat plyny a způsobit vznícení.
- Pokud chcete uhasit plamen před kompletním vyhořením paliva, zavřete ohniště dodaným dekle a počkejte, dokud oheň nezhasne. Počkejte ca. 30 minut, dokud se teplota v ohništi nesníží na pokojovou teplotu. Nyní můžete nalít zbývající palivo do určené nádoby.

Údržba/péče

- Kamna mohou být ve vychladnutém stavu otřena uvnitř.
- Ohniště může z důvodu tepla změnit svoji barvu.
- Rám z nerezové oceli může po nějakém čase lehce změnit svoji barvu. Při pravidelné péči si barvu zachová.
- K čištění nepoužívejte vodu a nedávejte kamna do myčky.
- Místo mezi ohništěm a povrchem hořáku můžete otřít papírem, na který dáte trochu bioetanolu. Ohniště můžete vymýt trochou vody.

POZOR: Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky, drátěnky nebo jiné drsné prostředky, které mohou poškrábat povrch. Na škody vzniklé špatným čištěním a péčí, se nevztahuje záruka.

CE

Dovozce:

MH Handel GmbH
Wendenstrasse 309
D- 20537 Hamburg
Německo