

HOMCOM

Elektrická kamna

820-039

Model: YH-20-3

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované místnosti nebo pro příležitostné použití.

Elektrická krbová kamna

<i>model</i>	<i>napětí</i>	<i>frekvence</i>	<i>výkon</i>
YH-20-3	220 - 240 V	50 Hz	1800 - 2000 W

Funkce výrobku


Jedná se o elektrická kamna s emulačním plamenem. Teorie výrobku spočívá v tom, že horký vzduch ohřátý topnými tělesy proudí ventilátorem, aby se dosáhlo efektu vnitřního vytápění.

Bezpečnostní pokyny

1. Výrobek není vhodný pro použití venku.
2. Je zakázáno, aby jakékoli předměty jakýmkoli způsobem zakrývaly nebo blokovaly větrací otvory kamen. Jinak mohou být kamna kvůli přehřátí nebezpečná.
3. Nábytek, závěsy nebo hořlavé materiály by měly být vzdáleny alespoň 1 metr od kamen.
4. Ihned přístroj vypněte, pokud se vyskytne nějaká chyba.
5. Přístroj vypněte, pokud jej delší dobu nepoužíváte.
6. Nepokládejte síťový kabel na přední stranu kamen.
7. Přestože přístroj prošel bezpečnostními standardy, nedoporučujeme Vám, používat jej na víceúčelových kobercích.
8. Obalový materiál pečlivě zlikvidujte. Obalový materiál z plastu může způsobit znečištění životního prostředí.
9. Výrobek musí být uzemněn.
10. Kamna musí být provozována pod střídavým napětím.
11. **VAROVÁNÍ: Aby se předešlo přehřátí přístroje, kamna nezakrývejte.**
12. **Kamna se nesmí nacházet bezprostředně přímo pod zásuvkou.**
13. **Kamna nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.**
14. **Přístroj smí být použit dětmi od 8 let a osobami s omezenými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud jsou kvůli své bezpečnosti pod dohledem odpovědné osoby, případně mají pokyny k použití přístroje a rozumí případným nebezpečím. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.**
15. **Aby se předešlo nebezpečí náhodného resetování tepelné pojistky, nesmí být tento přístroj napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, nebo nesmí být připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán energetickou společností.**

16. Pokud je poškozen síťový kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
17. **VAROVÁNÍ:** Tato kamna nejsou vybavena zařízením pro úpravu pokojové teploty. Nepoužívejte tato kamna v malých místnostech, ve kterých se drží lidé, kteří nemohou opustit místnost sami, pokud není zajištěn stálý dohled.
18. Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah přístroje, pokud nejsou trvale pod dozorem. Děti od 3 do 8 let smí přístroj jen zapínat/vypínat, pokud byl umístěn nebo instalován ve své zamýšlené normální poloze a děti dostaly pokyny, jak přístroj používat bezpečným způsobem, a pochopily související nebezpečí. Děti od 3 do 8 let nesmí přístroj zapojovat, regulovat a čistit nebo provádět uživatelskou údržbu.
19. **POZOR** – Některé části tohoto přístroje mohou být velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Pozornost by měla být věnována tam, kde jsou přítomny děti a zranitelné osoby.

Umístění ovládacích prvků



1. Otočné tlačítko termostatu (**NASTAVENÍ TEPLoty**) – pro nastavení pokojové teploty
2. Spínač pro plamen – pro přepnutí efektu plamenu a zapnutí/vypnutí
3. Nastavení tepla: Stiskněte  pro 1000 W
4. Nastavení tepla: Stiskněte  a současně  pro 2000 W. (je zakázáno provozovat přístroj bez prvního stisku )
5. Ovladač pro stmívání plamene – pro nastavení intenzity plamene.

MONTÁŽ NOHOU:

4 nohy

12 šroubů

požadované nástroje: šroubovák Phillips (není součástí dodávky)



Tato kamna nepoužívejte, pokud chybí nohy, jsou rozbité nebo poškozené.

Kamna položte dnem vzhůru na čalouněný povrch, aby nedošlo k poškrábání povrchu kamen.

Vyrovnejte otvory v nohách s otvory na spodní straně těla kamen. Nohy připevněte šroubovákem s dodanými šrouby (3 šrouby na každou nohu), jak je zobrazeno na následujících obrázcích.



Zařízení na ochranu proti přehřátí

Pokud kamna nefungují, vypněte je a proveďte, zda nejsou ucpány vstupy a výstupy.

Vytáhněte zástrčku ven a počkejte alespoň 10 minut, dokud není ochranný systém resetován, před tím, než kamna znovu zapnete. Pokud ochranné zařízení stále kamna vypíná a způsobuje, že kamna přestanou fungovat, odneste kamna do nejbližšího servisu na kontrolu nebo opravu.

Pozor: Před novým zapnutím kamen musí být alespoň 10 minut vytažena zástrčka.

Čištění:

1. Před čištěním odpojte přístroj od sítě.
2. Vnější strany kamen vyčistíte tak, že je otřete vlhký nebo suchým hadříkem.
3. K čištění kamen nepoužívejte žádný olej, nebo jiné čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla.
4. Pokud nejsou kamna delší dobu používána, měla by být chráněna před prachem a uložena na čisté a suché místo.

Likvidace



Ochrana životního prostředí

Staré přístroje nesmí být likvidovány spolu s domácím odpadem. Recyklujte je na sběrných místech. Pro více informací k recyklaci se prosím obraťte na místní úřad nebo na prodejce.

číslo modelu: YH-20-3					
výrobek	symbol	hodnota	jednotka	předmět	norma
topný výkon			Typ dodávky tepla, pouze pro elektrické akumulární kamna (vyberte prosím)		
jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	1.8 - 2.0	kW	Manuální ovládání topení s integrovným termostatem	(ne)
minimální topný výkon (orientační)	P _{min}	1.0	kW	Manuální ovládání topení se zpětnou vazbou na pokojovou/vnější teplotu	(ne)
maximální trvalý topný výkon	P _{max}	2.0	kW	Elektronické ovládání topení se zpětnou vazbou na pokojovou/vnější teplotu	(ne)
pomocná spotřeba energie			Výkon vzduchem podporovaného vytápění		(ne)
při jmenovitém tepelném výkonu	e _{lmax}	N/A	kW	Druh tepelného výkonu / regulace pokojové teploty (prosím vyberete)	
při minimálním topném výkonu	e _{lmin}	N/A	kW	Jednostupňový topný výkon a žádná regulace pokojové teploty	(ne)
v pohotovostním režimu	e _{lSB}	N/A	W	Dva nebo více manuálních stupňů, žádná regulace pokojové teploty	(ne)
				S mechanickou regulací pokojové teploty termostatem	(ano)
				S elektronickou regulací pokojové teploty	(ne)
				Elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač	(ne)
				Jiné možnosti ovládání (možnost vícenásobného výběru)	
				Regulátor pokojové teploty s detekcí přítomnosti	(ne)
				Regulátor pokojové teploty s detekcí otevřeného okna	(ne)
				S ovládáním vzdálenosti	(ne)
				S adaptivním řízením spouštění	(ne)
				S omezením pracovní doby	(ne)
				Se senzorem černé lampy	(ne)
kontaktní informace	Cixi Botai Elektrotechnik GmbH Fuhai Industriezone, Dorf Nanyuan, Gemeinde Fuhai, Cixi, Ningbo, 315332 Zhejiang, China				