



LED Diamond-Painting „Mandala“, 40 x 40 cm

Art.-Nr. 144 075 157

BEDIENUNGSANLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Schritt 1: Werkzeug bereitlegen.



Schritt 2: Mit dem Stift etwas Klebstoff auf dem Klebrettchen auftragen.



Schritt 3: Eine Farbperle auf den Rahmen legen und Farbperle mit dem Stift andrücken.



Schritt 4: Schutzfolie abziehen und die Perlen auf der Leinwand aufkleben.

NO.	Symbol	Drift No.	NO.	Symbol	Drift No.
A01	I	165	A12	D	888
A02	X	307	A13	E	904
A03	H	317	A14	K	907
A04	F	318	A15	O	921
A05	4	434	A16	J	3078
A06	U	435	A17	a	3371
A07	B	488	A18	A	3609
A08	S	561	A19	6	3799
A09	C	763	A20	3	3819
A10	b	814	A21	L	3866
A11	M	840			

Schritt 5: Die Farbtabelle zeigt die genaue Position jeder Farbe auf der Leinwand



Schritt 6: Die Leinwand mit etwas Klebstoff bestreichen, damit die Perlen gleichmäßig anhaften.



Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelplatz für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland Telefon: 0821/90069959 · E-Mail: info@weltbild.de
(Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr, Online)
Schweiz Telefon: 0848 810 810 · E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr, Fr. 08:00 bis 12:00 Uhr, Mo. und freizeittage)
Österreich Telefon: 0662/939 0 939 · E-Mail: kundenservice@weltbild.at
(Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr, Online)

10 warmweiße LED-Leuchten, 3x AA-Batterien (nicht enthalten), 6-Std.-Timerfunktion

Weltbild